

## Carucior Muze Joie



Bun venit in familia Joie! Suntem foarte incantati sa fim alaturi de dumneavoastra in calatoriile cu cei mici. Utilizand Joie Brisq aveti parte de un carucior de inalta calitate, certificat, in conformitate cu standardul European de siguranta EN 1888-2012. Acest produs este potrivit pentru copii cu o greutate mai mica de 15 kg. Va rugam sa cititi cu atentie acest manual si sa urmati fiecare pas pentru a va asigura o plimbare confortabila si cea mai buna protectie pentru copilul dumneavoastra.

**IMPORTANT**-Pastrati aceste instructiuni pentru a le putea consulta ulterior.

Vizitati site-ul nostru [joiebaby.com](http://joiebaby.com) pentru a descarca manuale de instructiuni si pentru a vedea mai multe produse incantatoare!

In caz de urgenta sau accident, cel mai important este sa ii acordati copilului primul ajutor si tratament medical imediat.

### Informatii despre produs:

Cititi toate instructiunile din acest manual inainte de a utiliza produsul. Daca aveti intrebari ulterioare, va rugam sa contactati vanzatorul. Anumite caracteristici pot fi diferite, in functie de model.

Produs: Carucior

Potrivit pentru: copii cu greutatea mai mica de 15 kg.

Materiale: aluminiu, plastic, textil

Patentat

Produs in: China

Nume brand: Joie

Website: [www.joiebaby.com](http://www.joiebaby.com)

Producator: Joie Children's Product (UK) Limited

### Parti componente:

Asigurati-va ca aveti toate componentele inainte de asamblare. Daca vreo componenta lipseste, va rugam sa contactati distribuitorul local. Nu sunt necesare instrumente pentru asamblare.

- |                                    |                                   |
|------------------------------------|-----------------------------------|
| 1. Cadran carucior                 | 15. Suport pentru picioare        |
| 2. Tavita pentru parinte           | 16. Blocator rotire               |
| 3. Tavita pentru copil             | 17. Roata fata                    |
| 4. Ax spate                        | 18. Spatiu montare cos depozitare |
| 5. Rotile din fata (x2)            | 19. Element eliberare             |
| 6. Rotile din spate (x2)           | 20. Blocator                      |
| 7. Capac (x2)                      | 21. Blocator secundar             |
| 8. Saiba (x2)                      | 22. Cos depozitare                |
| 9. Ac (x2)                         | 23. Frana                         |
| 10. Maner pentru pliarea cu o mana | 24. Roata spate                   |
| 11. Copertina                      | 25. Spatar                        |
| 12. Sezut                          | 26. Tavita pentru parinte         |
| 13. Tavita pentru copil            | 27. Maner                         |
| 14. Catarama                       |                                   |



## **AVERTISMENTE:**

Folositi intotdeauna centurile din zona picioarelor in combinatie cu cele din zona taliei. Este recomandat sa folositi si centurile pentru umeri.

Asigurati-va ca toate dispozitivele de blocare sunt fixate inainte de utilizare.

Pentru a evita ranirea, copilul nu trebuie sa fie in apropiere cand pliat sau depliat acest produs.

Nu lasati copilul sa se joace cu acest produs.

Este necesara asamblarea de catre un adult.

Nu folositi caruciorul pentru un copil care cantareste mai mult de 15 kg. Caruciorul se va defecta.

Pentru a preveni o pozitie instabila, nu puneti in cosul de cumparaturi mai mult de 4.5 kg.

Nu lasati niciodata copilul nesupravegheat. Supravegheati intotdeauna copilul cand se afla in carucior.

Puneti in carucior un singur copil o data. Nu puneti niciodata portmonee, genti de cumparaturi sau accesorii pe maner sau pe copertina.

Nu folositi niciodata caruciorul cu parti componente de la alti producatori.

Va rugam sa cititi toate instructiunile inainte de a utiliza acest produs. Va rugam sa pastrati manualul pentru a-l putea consulta ulterior. Nerespectarea acestor instructiuni ar putea cauza ranire grava sau deces.

Pentru a evita ranirea grava cauzata de alunecarea din carucior folositi intotdeauna centurile de siguranta.

Copilul nu trebuie sa fie in apropierea partilor mobile cand ajustati caruciorul.

Copilul ar putea aluneca in deschiderea picioarelor si ar putea fi strangulat daca nu utilizati centurile de siguranta.

Nu folositi niciodata caruciorul pe trepte sau scari rulante.

Nu lasati caruciorul in apropiere de obiecte fierbinti, lichide sau electronice.

Nu lasati niciodata copilul sa stea in carucior cu spatele la directia de mers.

Nu puneti niciodata caruciorul pe drum, pante sau spatii periculoase.

Asigurati-va ca toate mecanismele sunt fixate inainte de a folosi caruciorul.

Verificati ca dispozitivul pentru atasarea scaunului auto sa fie corect fixat inainte de utilizare.

Pentru a preveni strangularea, nu puneti obiecte cu snururi in jurul gatului copilului, nu suspendati snururi de produs sau de jucarii.

Pentru a preveni rasturnarea, nu puneti nimic pe maner.

Nu ridicati caruciorul in timp ce copilul se afla in el.

Nu folositi cosul de cumparaturi pentru a transporta copilul.

Pentru a preveni rasturnarea, nu lasati niciodata copilul sa se catere pe carucior. Ridicati intotdeauna copilul cand il puneti in carucior sic and il scoateti.

Pentru a nu va prinde mainile in mecanisme aveti grija cand pliat si depliat caruciorul.

Caruciorul trebuie sa fie copleat deschis sau pliat cand copilul se afla in apropierea acestuia.

Pentru siguranta copilului dumneavoastra, asigurati-va ca toate componentele sunt asamblate si fixate corespunzator inainte de a utiliza caruciorul.

Pentru a evita strangularea nu lasati copilul sa fie acoperit de copertina.

Folositi intotdeauna franele cand opriti caruciorul.

Nu mai folositi caruciorul daca este defect sau rupt.

Caruciorul trebuie folosit doar la viteza de plimbare. Acest produs nu este destinat alergarii.

Pentru a evita sufocarea, indepartati pungile si ambalajul inainte de a utiliza acest produs. Nu lasati ambalaje la indemana copiilor.

Acest produs nu este potrivit pentru alergat sau mers pe role.

Verificati ca dispozitivul pentru atasarea scaunului auto sa fie corect fixat inainte de utilizare.

Pentru caruciorul proiectat pentru a fi utilizat de la nastere este recomandat sa se foloseasca pozitia cea mai inclinata pentru nou-nascuti.

Frana trebuie sa fie activata cand puneti si scoateti copilul din carucior.

Pentru scaunele auto care se fixeaza pe sasiu, acest produs nu inlocuieste un cos sau un patut. In cazul in care copilul trebuie sa doarma, puneti-l intr-un cosulet special sau patut.

**Asamblarea caruciorului:** Va rugam sa cititi toate instructiunile din acest manual inainte de a utiliza acest produs.

Deschiderea caruciorului: Cand caruciorul este blocat ca si in imaginea 2-1, va rugam sa separati blocatorul 2-2 de orificiu 2-3, apoi ridicati manerul pentru a deschide caruciorul. Un clic indica deplierea completa a caruciorului.2

Caruciorul trebuie sa fie complet deschis inainte de a continua.

Asamblarea rotilor din fata: Montati rotile din fata pe picioarele din fata. Verificati ca rotile sa fie bine montate tragandu-le putin. 3

Rotile din fata pot fi demontate tragand butoanele de eliberare in spate.4

## **Montarea rotilor din spate**

Montati rotile din spate urmand pasii urmatoari.

1. Scoateti cele doua capace de pe axul din spate inainte de a monta rotile din spate. 5-1
2. Montati axul din spate pe picioarele din spate 5. Verificati sa fie bine prins tragandu-l putin.
3. Puneti roata din spate si saiba intr-o parte a axului.6
4. Pentru a fixa roata si saiba pe ax, impingeti partea dreapta a "acului" prin gaura de pe ax. 7. Asamblarea acestuia este aratata in imaginea 8. Partea curbata a acului trebuie sa faca o curba pe exteriorul axului. Asigurati-va ca saiba este pusa intre ac si roata.
5. Potriviti capacul de gaurile de pe roata si introduceti-l pentru a acoperi saiba si acul. 9

Rotile din spate montate sunt indicate in imaginea 10.

## **Montarea tavitei pentru parinte**

Pentru a monta aceasta tavita, puneti-o pe locul de montare aflat pe ambele parti ale manerului.11

Nu puneti niciun obiect care ar putea dauna copilului sau caruciorului in tavita pentru parinte.

Greutatea maxima recomandata pentru tavita pentru parinte este 1.36 kg.

## **Montarea tavitei rotative pentru copil**

Fixati tavita si impingeti-o in jos pentru a o monta.12.

Caruciorul complet asamblat este indicat in imaginea 13.

## **Functionarea caruciorului:**

Ajustarea inclinarii

Inclinarea spatarului: Exista 4 unghiuri pentru spatar. Pentru a-l inclina, strangeti butonul de inclinare aflat in spatele scaunului 14, trageți jos spatarul 15.

Pentru a ridica spatarul, impingeti-l in sus.

Asigurati-va ca ati ales inclinatia potrivita pentru utilizare.

**Utilizarea tavitei pentru copil:** Tavita poate fi ridicata in ambele parti. Pentru a deschide tavita, apasati butonul de eliberare al tavitei 16-1, apoi ridicati tavita.16-2

Tavita poate fi deschisa cu usurinta pentru a putea pune si scoate copilul.

## **Utilizarea cataramii:**

Deschidere: apasati butonul din mijloc pentru a deschide catarama.17

Blocarea cataramii: potriviti centurile pentru umeri cu cele pentru talie 18-1 si introduceti-le in catarama centrala.18-2

Un clic indica blocarea completa a acesteia. 18-3

Pentru a evita ranirea grava cauzata de alunecarea din carucior, asigurati intotdeauna copilul cu centurile de siguranta.

Copilul trebuie sa fie bine asigurat. Spatiul dintre copil si centura pentru umeri trebuie sa fie de grosimea unei palme.

Nu incrucisati centurile pentru umeri. Acest lucru exercita presiune pe gatul copilului.

## **Utilizarea centurilor pentru umeri si talie**

Pentru a proteja copilul de caderea din carucior, dupa ce l-ati asezat in scaun, verificati ca centurile sa fie la inaltimea corespunzatoare.

19-1 varianta A

19-2 varianta B  
19-3 element de ajustare

Pentru copii mai mari, folositi varianta A si gaurile pentru centuri de sus. Pentru copii mai mici, folositi varianta B si gaurile inferioare pentru centuri. Folositi gaurile pentru centurile pentru umeri care sunt cele mai apropiate de inaltimea umerilor copilului.20  
Folositi elementul de ajustare pentru a modifica lungimea centurilor. 21-1  
Apasati butonul 21-2, in timp ce trageti centurile pentru talie la lungimea potrivita. 21-3

**Ajustarea suportului pentru picioare:** acest suport are 2 pozitii. Pentru a-l ajusta, apasati butoanele de ajustare aflate dedesubt 22-1 si rotiti-l in jos sau in sus.22-2  
Utilizarea blocatorului rotilor din fata: ridicati blocatorii pentru a metine directia de mers.23. Este recomandat sa folositi acesti blocatori pe teren denivelat.  
Utilizarea franei: pentru a bloca rotile, apasati oricare din franele din spalate 24, calcati inspre fata franele pentru a elibera rotile.  
Fixati intotdeauna frana cand caruciorul este oprit.

**Utilizarea copertinei:** pentru a deschide copertina trageți-o in fata.25.  
Pentru a plia copertina trageți-o in spate.26

**Plierea caruciorului:** apasati blocatorul secundar 27-1 si strangeti manerul pentru pliere 27-2. Impingeti caruciorul in fata pentru a plia. Blocati caruciorul fixand blocatorul de depozitare. 28-1. Caruciorul este pliat si blocat complet. 28  
Utilizarea centurii de transport: prindeti bine centura pentru o transportare usoara.29

**Utilizarea accesoriilor:**

30-1 Husa de ploaie

30-2 Plasa anti-insecte

Husa anti-insecte este un accesoriu optional.

*Utilizarea husei de ploaie:* inainte de a asambla husa de ploaie, va rugam sa scoateti tavita pentru parinte de pe maner.31

Puneti husa de ploaie peste carucior, apoi fixati-o cu elementele de prindere cu arici. 32 . Sunt 5 astfel de elemente de prindere pe fiecare parte a husei de ploaie.

Dupa ce husa de ploaie este asamblata, puneti inapoi tavita pentru parinte pe maner.

Cand folositi husa de ploaie, verificati circulatia aerului.

Cand nu folositi husa de ploaie, verificati ca aceasta sa fie curata si uscata inainte de pliere.

Nu pliați caruciorul cand husa de ploaie este montata.

*Utilizarea husei anti-insecte*

Acoperiti caruciorul cu husa anti-insecte. Urmati pasii urmatoari pentru a o fixa.

1. atasati elementele de prindere elastice pe gaura de pe spatele plasticului 33-1
2. acoperiti partea de jos a suportului pentru picioare si apoi prindeti elementele de fixare cu arici 33-2
3. repetati pasii de mai sus pentru a fixa husa in partea celalalta.

Husa asamblata este indicata in imaginea 33.

**Ingrijire si mentenanta:**

1. Husa sezutului poate fi spalata in apa rece si lasata sa se usuce. Nu folositi inalbitori.
2. Pentru a curata cadranul caruciorului folositi doar sapun de intretinere si apa calda. Nu folositi inalbitor sau detergent.
3. Din cand in cand verificati caruciorul pentru a descoperi eventualele suruburi slabite, componente uzate, materiale rupte sau agatate. Reparati sau inlocuiti componentele, dupa cum este nevoie.
4. Expunerea excesiva la soare sau caldura poate cauza decolorarea sau deformarea componentelor.
5. In cazul in care caruciorul se uda, deschideti copertina si lasati-o sa se usuce inainte de a depozita produsul.
6. Daca rotile scartaie, folositi un ulei usor (exemplu: spray silicon, ulei anti rugina, ulei pentru masini de cusut). Este important sa puneti uleiul in axul rotilor si ansamblul acestora. 1
7. Cand utilizati caruciorul pe plaja, curatati complet caruciorul pentru a indeparta nisipul si sarea de pe mecanisme si roti.