



Moov & Feed

Réf. : A002103 - A002104

Notice d'utilisation • Instructions for use • Benutzungsanleitung
Gebraukshandleiding • Instrucciones de uso • Istruzioni per l'uso
Instruções de uso • Návod k použití • Használati utasítás
Instrucțiuni de utilizare • Instrukcja użytkowania • Bruksanvisning • دليل المستخدم

Babymoov
Parc Industriel des Gravanches
16, rue Jacqueline Auriol
63051 Clermont-Ferrand 2 - France
www.babymoov.com

Babymoov UK Ltd
3rd Floor, East Reach House
East Reach
Taunton - TA1 3EN - England
www.babymoov.co.uk

Designed and engineered
by Babymoov in France



IMPORTANT! CITITI CU ATENȚIE ACESTE INSTRUCȚIUNI ȘI PĂSTRAȚI-LE PENTRU A LE PUTEA CONSULTA ULTERIOR.

AVERTISMENTE

- Acest aparat poate fi utilizat de copii cu vârsta mai mare de 8 ani dacă sunt supravegheați sau dacă funcționarea aparatului le-a fost explicată în așa fel încât acesta să fie utilizat în condiții de deplină siguranță și cunoaștere a riscurilor implicate.
- Curățarea și întreținerea aparatului nu trebuie să fie efectuate de copii decât dacă au vârsta mai mare de 8 ani și sunt supravegheați.
- Pentru a evita posibilele vătămări din cauza utilizării necorespunzătoare, vă rugăm să utilizați acest produs conform metodei descrise în manualul de utilizare.
- Vă rugăm să nu țineți sticla la îndemâna copiilor. Copiii pot utiliza sticla doar sub directa îndrumare a adulților.
- Suprafața elementului de încălzire continuă să fie caldă o perioadă de timp după utilizare.
- **ATENȚIE:** pentru a evita toate riscurile de ardere, asigurați-vă întotdeauna că temperatura mâncării este corespunzătoare înainte de a o da copilului. În cazul unui biberon, agitați-l bine pentru a amesteca laptele. Vărsați o picătură pe partea interioară a încheieturii mâinii pentru a verifica temperatura.
- Acest aparat conține baterii care nu pot fi înlocuite decât de către persoane calificate.
- Acest produs conține o baterie cu litiu. Nu poate fi introdus în cuptorul cu microunde, în sterilizator, în cuptor sau înmuiat în apă.
- Vă rugăm să nu așezați produsul lângă aragazul încins, lângă oala sub presiune sau lângă soba de încălzire.
- Este interzisă așezarea acestuia lângă articole inflamabile și explozive.
- Vă rugăm să nu reparați dumneavoastră produsul.
- Nu încercați să înlocuiți dumneavoastră bateria, deoarece o puteți deteriora, ceea ce poate duce la supraîncălzire, incendiu și vătămări corporale.
- În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie să fie înlocuit de producător, de serviciul post-vânzare al acestuia sau de persoane cu o calificare similară, pentru a evita pericolele.
- Vă rugăm să păstrați portul de încărcare uscat și să nu permiteți contactul cu apa pentru a evita încărcarea necorespunzătoare.
- Vă rugăm să opriți produsul când nu este utilizat, pentru a evita deteriorarea acestuia.

- Vă rugăm să evitați zgârierea sticlei cu obiecte ascuțite sau căderea acesteia de la înălțime.
- Echipamentele electrice și electronice fac obiectul colectării selective. Nu eliminați deșeurile de echipamente electrice și electronice împreună cu deșeurile municipale nesortate, ci colectați-le selectiv.



Acest simbol indică faptul că în Uniunea Europeană acest produs nu trebuie aruncat la pubele sau amestecat cu deșeurile menajere, ci face obiectul colectării selective.

PRECAUȚII DE FOLOSIRE

- Din cauza proprietăților inerente ale plasticului, componentele din plastic se vor îngălbeni, vor deveni casante, se vor exfolia și vor suferi alte fenomene naturale de îmbătrânire dacă sunt supuse la lumina soarelui sau la temperaturi ridicate pe perioade lungi de timp.
- Atenție: dispozitivul de încălzire a biberonelor poate conține apă caldă și, prin urmare, poate cauza arsuri.
- Atunci când temperatura lichidului adăugat detectată de sticlă depășește 55 °C, pe cran se vor afișa literele „HI” pentru a indica temperatura ridicată.
- Atunci când este încălzită o cantitate mică de apă (mai puțin de 200 ml), asigurați-vă că trec 1 sau 2 minute înainte de a da biberonul copilului.
- Vă rugăm să nu puneți următoarele obiecte în sticlă: gheață uscată, băuturi gazoase (pentru a evita împroșcarea conținutului din cauza creșterii presiunii interne); suc acru de prune, suc de lămâie și alte băuturi acidulate (care pot cauza o izolație necorespunzătoare); produse lactate, mâncare pentru bebeluși etc. (timpul lung de depozitare poate duce la alterarea acestora).
- Dispozitivul de încălzire a biberonelor nu trebuie să fie utilizat decât cu cablul USB-C furnizat. În cazul utilizării unui alt cablu, există riscul ca dispozitivul de încălzire a biberonelor să se defecteze și să cauzeze vătămări.
- Priza nu este furnizată. Vă rugăm să alegeți un adaptor normal (adaptor de încărcare 5 V / 2 A) pentru reincărcarea produsului, în plus față de cablul USB-C inclus.

Baterie de 27,75 Wh, potrivită pentru transportul aerian.
Adresați-vă transportatorului sau companiei aeriene pentru detalii.

GHID DE ÎNTREȚINERE

- Schimbați apa la fiecare 24 de ore pentru a evita proliferarea bacteriilor. Dacă nu utilizați acest produs pe o perioadă mai lungă, vă rugăm să îl goliți de apă, să clătiți sticla, să o uscați și să o așezați într-un loc curat și uscat.
- Curățarea dispozitivului de încălzire a biberonelor:
 - deconectați cablul de alimentare înainte de curățarea dispozitivului de încălzire a biberonelor. Opriti dispozitivul de încălzire a biberonelor apăsând timp de 3 secunde pe butonul ON/OFF (Pornire/Oprire).
 - așteptați până când dispozitivul de încălzire a biberonelor se răcește pentru a-l curăța.
 - utilizați o perie moale cu săpun și apă caldă pentru curățarea interiorului părții din oțel inoxidabil. După curățare, lăsați să se usuce. Puteți curăța sau clăti dispozitivul de încălzire a biberonelor cu apă caldă între fiecare utilizare dacă îl utilizați în exterior.
 - nu imersați niciodată aparatul în apă.
 - nu spălați butoanele de comandă și portul de încărcare direct cu apă. Dacă trebuie să le curățați, ștergeți-le cu o lavetă umedă.
 - nu utilizați detergent pentru curățarea aparatului.
- În interiorul sticlei este posibil să apară pete din cauza calității apei, pete de lapte sau de substanțe din alte băuturi, după utilizare. Curățați sticla cu o lavetă moale sau o perie pentru sticle, nu utilizați produse detartrante.



GARANTIE À VIE* LIFETIME WARRANTY*

FR.

* **Garantie à vie.** Enregistrement sous 2 mois.
Voir conditions sur le site web Babymoov.

DE.

* **Lebenslange Garantie.** Registrierung innerhalb von 2 Monaten. Nähere Informationen entnehmen Sie der Babymoov-Website.

ES.

* **Garantía de por vida.** Registrar en los 2 meses posteriores a la fecha de compra. Consulte las condiciones en la web de Babymoov.

PT.

* **Garantia vitalícia.** Esta garantia é subordinada a determinadas condições. A lista de países envolvidos, prazos de ativação e informações online no seguinte endereço: www.service-babymoov.com

HU.

* **Örökélet Garancia.** A garancia teljesülése bizonyos feltételekhez kötött. Az érintett országok listájával, aktiválási idők és online információk az alábbi címen: www.service-babymoov.com honlapon olvashat.

PL.

* **Dożywotnia gwarancja.** Gwarancja ta podlega pewnym warunkom. Lista krajów, termin aktywacji i informacje on-line pod następującym adresem: www.service-babymoov.com

AR.

* **ضمان مدى الحياة.** يخضع الضمان للبنود والشروط. يمكنكم الاطلاع على قائمة الدول المشمولة بالضمان وتفعيله ومزيد من المعلومات على الرابط الإلكتروني التالي:
www.service-babymoov.com

EN.

* **Lifetime warranty.** Register within 2 months.
See conditions at babymoov.co.uk.

NL.

* **Levenslange garantie.** Registratie binnen de 2 maanden. Voorwaarden beschikbaar op de Babymoov website.

IT.

* **Garanzia a vita.** Registrazione entro 2 mesi. Vedere condizioni sul sito web Babymoov

CZ.

* **Doživotní záruka.** Tato záruka podléhá určitým podmínkám. Seznam zainteresovaných zemí, lhůta pro aktivaci záruky a on-line informace na adrese: www.service-babymoov.com

RO.

* **Garanție pe viață.** Această garanție este supusă anumitor condiții. Lista țării interesate, modul de activare și alte informații sunt disponibile la adresa următoare: www.service-babymoov.com

DK.

* **Livstidsgaranti.** Denne garanti er underlagt visse betingelser. Liste over inkluderede lande, aktivering og informationer kan fås på følgende adresse: www.service-babymoov.com

